



ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ HERCULES CHEMICAL CO. ΑΜΕΡΙΚΗΣ



MEGA BUBBLE™ LEAK DETECTOR

Ανιχνευτής Διαρροών Αερίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλού Ιξώδους υγρό ειδικής σύνθεσης που παράγει μεγάλες και αρκετά καλής αντοχής, μπλές φυσαλίδες για την εύκολη ανίχνευση διαρροών αερίου, σε σωληνώσεις, εξαρτήματα, δεξαμενές, κυλίνδρους, βαλβίδες, δοχεία υπό πίεση κτλ.

- Οι φυσαλίδες έχουν καλή αντοχή, δεν "σκάνε" εύκολα, έχουν καλή πρόσφυση στην επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί το MegaBubble κι εντοπίζουν ακόμα και την παραμικρή διαρροή αερίου.
- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο ή και σε ελαστομερή επιφάνειες.
- Μη τοξική, μη διαβρωτική φόρμουλα που χρησιμοποιείται σε δίκτυα σωληνώσεων που μεταφέρουν: αέρα, οξυγόνο, φυσικό αέριο, προπάνιο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ψυκτικά, αέρα, πεπιεσμένο αέρα και πολλά άλλα αέρια και ανιχνεύει εύκολα και γρήγορα και την παραμικρή διαρροή αερίου.

Εγκεκριμένο από την MIL-L-25567D.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Εφαρμόστε το MegaBubble απευθείας απάνω στην επιφάνεια που θέλετε να ελέγξετε για διαρροή (π.χ. βαλβίδες, ενώσεις, συνδέσμους κτλ.).
- 2) Οπτικά ελέγξτε όλες τις ενώσεις για να δείτε αν υπάρχουν σπές ή μικρές τρυπίτσες ή διαβρωμένα σημεία.
Το MegaBubble εντοπίζει και υποδεικνύει τα σημεία όπου υπάρχουν διαρροές. Όταν η διαρροή είναι "απειροελάχιστη" ενδεχομένως οι φυσαλίδες που δηλώνουν την ανίχνευση διαρροής εμφανίζονται περίπου σε 1 λεπτό ή και περισσότερο.
- 3) Επαναλάβετε τη διαδικασία αν θέλετε. Η ανίχνευση των διαρροών εξαρτάται από το αν επιθεωρήσετε πολύ προσεκτικά τις ενώσεις. Οι επιφάνειες μπορούν να ξαναψεκαστούν και να επανελεγχθούν.
- 4) Μην αραιώσετε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το απευθείας από το μπουκάλι του.
- 5) Απομακρύνετε το περίσσειμα του υλικού με ψεκασμό νερού ή σκουπίστε το με ένα νωπό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας:
Εμφάνιση/χρώμα/οσμή:
Συσκευασία:

-46°C έως 94°C.
μπλές υγρό, άοσμο
Μπουκάλι με ψεκαστήρα, χωρητικότητας 500mL



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr